

# Kompatible MP3-Player und Smartphones

Stand: 12. April 2012

## Allgemeine Voraussetzungen


1. DRM10-fähiger MP3-Player, bei dem die DRM-Rechte für zeitlich befristete Daten übertragen werden. Dies muss NICHT für gekaufte Musik oder geschützte Musikdateien gelten. Bitte die Hinweise des Herstellers beachten!
2. Bei einigen MP3-Playern ist außerdem noch zubeachten, dass die USB-Einstellungen von MSC auf MTP umgestellt werden müssen.
3. eMusik, eAudios und eVideos sind mit Windows-Betriebssystemen auf MP3-Player übertragbar. eVideos können nur auf kompatible MP3-Player mit einer Auflösung von 720x576 px übertragen werden.
4. Windows Media Player ab Version 10 Da es sich bei den Dateien ausschließlich um die Windowsformate wma und wmv handelt, können diese auf Apple MacOS-X und Linux nicht genutzt werden.
5. Die Datei muss, nachdem sie heruntergeladen wurde und bevor die Synchronisation erfolgen kann, einmal auf Ihrem PC geöffnet werden.


Diese Zusammenstellung erfolgt anhand der vom Hersteller angegebenen Daten.

**Es handelt sich weder um eine Kaufempfehlung, noch um eine Garantie, dass ein Gerät alle gewünschten Funktionen erfüllt. Dies betrifft auch die notwendige DRM-Funktionalität.**

Wir empfehlen ausdrücklich vor dem Kauf eines Gerätes, die Anforderungen mit dem Händler zu klären.






## Aktuelle Geräte:




Smartphone	
<p><b>Nokia</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nokia C7-00 (mit Symbian 3)</li></ul>

MP3-Player	
<p><b>Maxfield</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maxfield Max Ivy, 2 GB / 4GB</li></ul>

<p><b>Medion</b></p> <p><b>MEDION®</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Medion Life S60001</li></ul>
<p><b>SanDisk</b></p> <p><b>SanDisk®</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sandisk Sansa Clip+</li><li>• Sandisk Sansa Fuze</li></ul>
<p><b>Sony</b></p> <p><b>SONY®</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sony MP3/Video-Player Walkman NWZ-E463</li></ul>

**Geräte, die nicht mehr im Handel erhältlich sind:**

<b>MP3-Player</b>	
<p><b>Archos</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archos 105</li> <li>• Archos 405</li> <li>• Archos 605</li> <li>• Archos 705</li> <li>• Archos 5</li> <li>• Archos 7</li> </ul>
<p><b>Creative</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creative Zen W, 30 GB</li> <li>• Creative Zen Vision: M, 30 GB, 60 GB</li> <li>• Creative Zen V, 1 GB, 2 GB, 4 GB</li> <li>• Creative Zen V Plus, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB</li> <li>• Creative Zen Micro, 5 GB</li> <li>• Creative Zen MicroPhoto, 8 GB</li> <li>• Creative Zen Mozaic 2 GB, 4 GB, 16 GB</li> </ul>
<p><b>iRiver</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iRiver H10, 5 GB Pure</li> <li>• iRiver H10, 6 GB color, 20 GB color</li> <li>• iRiver H320</li> <li>• iRiver T10, 512 MB / 1 GB</li> <li>• iRiver T20, 512 MB</li> <li>• iRiver T20 FM, 512 MB, FM 1 GB</li> <li>• iRiver U10, 1 GB / 2 GB</li> <li>• iRiver clix</li> </ul>
<p><b>Maxfield</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maxfield Ivy, 1 GB, 2 GB</li> <li>• Maxfield G-Flash NG, 512 MB, 1 GB, 2 GB</li> <li>• Maxfield Max-Tiburón Medio 4 GB</li> <li>• Maxfield Max-Tiburón Grande 8 GB</li> <li>• Maxfield Max-Tiburón Grande Deluxe 8 GB</li> <li>• Maxfield P-X 4 GB</li> <li>• Maxfield P-X Photo 6 GB</li> </ul>
<p><b>SanDisk</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sandisk Sansa Clip (Bufferspeicher: 128 MB)</li> <li>• Sandisk Sansa e250</li> <li>• Sandisk Sansa e260</li> <li>• Sandisk Sansa e270</li> <li>• Sandisk Sansa e280</li> <li>• Sandisk Sansa express</li> <li>• Sandisk Sansa Fuze FM</li> <li>• Sandisk Sansa View</li> <li>• Sandisk m230</li> <li>• Sandisk m240</li> <li>• Sandisk m250</li> <li>• Sandisk m260</li> </ul>

<p><b>Samsung</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Samsung YP – M1 JC</li><li>• Samsung YP – P2JA</li><li>• Samsung YP – P2JQ</li><li>• Samsung YP – P2JZ</li><li>• Samsung YP – M1 JC</li></ul>
<p><b>Sony</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• WALKMAN® NWZ-A510 Serie</li><li>• WALKMAN® NWZ-A810 Serie</li><li>• WALKMAN® NWZ-A820 Serie</li><li>• Sony NWZ-E436 F</li><li>• Sony NWZ-E436 FB</li><li>• Sony NWZ-E443</li><li>• Sony NWZ-E444</li><li>• Sony NWZ-S544</li><li>• Sony NWZ-S545</li><li>• Sony NWZ S615FB.CE7</li><li>• Sony NWZ S618FS.CE7</li><li>• Sony NWZ S618FB.CE7</li><li>• Sony NWZ S616FS.CE7</li><li>• Sony NWZ-S 616 FR</li><li>• Sony NWZ-A 818 P 8</li><li>• Sony NWZ-A 826 S</li><li>• Sony NWZ-A 826</li><li>• Sony NWZ-A 826 B</li><li>• Sony NWZ-A 826 N</li><li>• Sony NWZ-A 826 P</li><li>• Sony NWZ-A 826 S</li><li>• Sony NWZ-A 828 B</li><li>• Sony NWZ-A 828 N</li><li>• Sony NWZ-A 828 P</li><li>• Sony NWZ-A 828 S</li><li>• Sony NWZ-A 829 B</li><li>• Sony NWZ A829N.CE7</li><li>• Sony NWZ-A845</li><li>• Sony NWZ-A 438 FB</li><li>• Sony NWZ-A 845</li><li>• Sony NWZ-S 545</li><li>• Sony NWZ-S 544</li><li>• Sony NWZ-E 443</li><li>• Sony NWZ-E 444</li></ul>
<p><b>Trekstor</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trekstor i.beat nova 1, 2, 4, 8 GB</li><li>• Trekstor i.beat organix 2.0 4 GB, 8 GB</li><li>• Trekstor i.beat reload</li><li>• Trekstor i.beat sonix 1 GB, 2 GB, 4 GB</li><li>• Trekstor i.beat sweez FM 512 MB, 1 GB, 4 GB</li><li>• Trekstor vibez 8 GB, 16 GB, 32 GB</li></ul>