

Lecteurs MP3, téléphones intelligents et tablettes compatibles

En date de janvier 2012

Conditions préalables à l'utilisation

1. Un lecteur MP3 compatible avec le GDN-10, où les droits de GDN pour les données temporaires sont transférés.

Ceci ne s'applique PAS à la musique achetée ou aux fichiers de musique protégés.

Veuillez respecter les instructions du fabricant !

2. Pour certains lecteurs MP3, porter attention à ce que le réglage USB soit transposé de MSC à MTP.

3. Les documents eMusik, eAudio et eVideo sont transférables sur un lecteur MP3 par le système d'exploitation Windows.

Les documents eVideo peuvent seulement être transférés sur des lecteurs MP3 compatibles ayant une résolution d'écran de 720x576 px.

4. Windows Media Player 10^{ème} édition ou +.

Comme il s'agit exclusivement de fichiers de format Windows wma et wmv, ces derniers ne peuvent pas être utilisés sur des systèmes utilisant Apple Mac OS-X et Linux.



5. Après le téléchargement d'un fichier, celui-ci doit être ouvert une première fois sur votre ordinateur avant de pouvoir être synchronisé sur votre appareil de lecture.





Cette compilation est basée sur les données fournies par le fabricant.

Ce n'est ni une recommandation d'achat, ni une garantie que l'appareil répond à toutes les fonctionnalités souhaitées. Cela inclut les fonctionnalités nécessaires de GDN.






Nous recommandons fortement de discuter avec le commerçant avant l'achat d'un appareil afin de bien en comprendre les fonctionnalités.




Appareils disponibles actuellement:

Téléphones intelligents et tablettes	
<p>Nokia</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Nokia C7-00 (avec Symbian 3)• Nokia N8 Smartphone (avec Symbian 3)
<p>Samsung</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 Tablet Android 3.1*• Samsung Galaxy Tab P6201 7.0 Plus N Tablet Android 3.2*• Samsung Galaxy 10.1 Android*• Samsung Galaxy S3*• Samsung Galaxy S2* <p>* seulement possible avec la fonction de synchronisation dans Windows Media Player.</p>

Lecteurs MP3	
<p>Maxfield</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Maxfield Max Ivy, 2 GB / 4GB
<p>Medion</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Medion Life S60001
<p>SanDisk</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Sandisk Sansa Clip+• Sandisk Sansa Fuze• Sandisk Sansa Clip Zip
<p>Sony</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Sony MP3/Video-Player Walkman NWZ-E463• Sony MP3/Video-Player Walkman NWZ-E464
<p>Philips</p>	<ul style="list-style-type: none">• GoGear Vibe Jusqu'au modèle 2011 (numéro de série commençant par SA3) Les modèles plus récents, dont le numéro de série commence par SA4, ne sont PAS compatibles.

Appareils qui ne sont plus disponibles en magasin:

MP3-Player	
<p style="text-align: center;">Archos</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Archos 105 • Archos 405 • Archos 605 • Archos 705 • Archos 5 • Archos 7
<p style="text-align: center;">Creative</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Creative Zen W, 30 GB • Creative Zen Vision: M, 30 GB, 60 GB • Creative Zen V, 1 GB, 2 GB, 4 GB • Creative Zen V Plus, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB • Creative Zen Micro, 5 GB • Creative Zen MicroPhoto, 8 GB • Creative Zen Mozaic 2 GB, 4 GB, 16 GB
<p style="text-align: center;">iRiver</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • iRiver H10, 5 GB Pure • iRiver H10, 6 GB color, 20 GB color • iRiver H320 • iRiver T10, 512 MB / 1 GB • iRiver T20, 512 MB • iRiver T20 FM, 512 MB, FM 1 GB • iRiver U10, 1 GB / 2 GB • iRiver clix
<p style="text-align: center;">Maxfield</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Maxfield Ivy, 1 GB, 2 GB • Maxfield G-Flash NG, 512 MB, 1 GB, 2 GB • Maxfield Max-Tiburón Medio 4 GB • Maxfield Max-Tiburón Grande 8 GB • Maxfield Max-Tiburón Grande Deluxe 8 GB • Maxfield P-X 4 GB • Maxfield P-X Photo 6 GB
<p style="text-align: center;">SanDisk</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sandisk Sansa Clip (Mémoire tampon: 128 MB) • Sandisk Sansa e250 • Sandisk Sansa e260 • Sandisk Sansa e270 • Sandisk Sansa e280 • Sandisk Sansa express • Sandisk Sansa Fuze FM • Sandisk Sansa View • Sandisk m230 • Sandisk m240 • Sandisk m250 • Sandisk m260

<p>Samsung</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Samsung YP – M1 JC• Samsung YP – P2JA• Samsung YP – P2JQ• Samsung YP – P2JZ• Samsung YP – M1 JC
<p>Sony</p> 	<ul style="list-style-type: none">• WALKMAN® NWZ-A510 Serie• WALKMAN® NWZ-A810 Serie• WALKMAN® NWZ-A820 Serie• Sony NWZ-E436 F• Sony NWZ-E436 FB• Sony NWZ-E443• Sony NWZ-E444• Sony NWZ-S544• Sony NWZ-S545• Sony NWZ S615FB.CE7• Sony NWZ S618FS.CE7• Sony NWZ S618FB.CE7• Sony NWZ S616FS.CE7• Sony NWZ-S 616 FR• Sony NWZ-A 818 P 8• Sony NWZ-A 826 S• Sony NWZ-A 826• Sony NWZ-A 826 B• Sony NWZ-A 826 N• Sony NWZ-A 826 P• Sony NWZ-A 826 S• Sony NWZ-A 828 B• Sony NWZ-A 828 N• Sony NWZ-A 828 P• Sony NWZ-A 828 S• Sony NWZ-A 829 B• Sony NWZ A829N.CE7• Sony NWZ-A845• Sony NWZ-A 438 FB• Sony NWZ-A 845• Sony NWZ-S 545• Sony NWZ-S 544• Sony NWZ-E 443• Sony NWZ-E 444
<p>Trekstor</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Trekstor i.beat nova 1, 2, 4, 8 GB• Trekstor i.beat organix 2.0 4 GB, 8 GB• Trekstor i.beat reload• Trekstor i.beat sonix 1 GB, 2 GB, 4 GB• Trekstor i.beat sweez FM 512 MB, 1 GB, 4 GB• Trekstor vibez 8 GB, 16 GB, 32 GB